

## 機材リスト

### Venue Regular Equipment

List		Type	Amount
Piano	YAMAHA	C7LA(黒 black) グランドピアノ	1
Piano Chair	YAMAHA	NO.5 背もたれ付 高さ調節可能 (段階式)	1
	YAMAHA	NO.45 背もたれ無し 無段階にて調整可能	1
Dr .Set	YAMAHA YD9000 RC	Kick BD 922Y (口径22'×深さ16')	1
		F.tom FT 916Yb (口径16'×深さ16')	1
		TomTom TT 910Y (口径10'深さ×9')	1
		TomTom TT 912Y (口径12'×深さ10')	1
		TomTom TT 913Y (口径13'×深さ11')	1
		TomTom TT 914Y (口径14'×深さ12')	1
		Snare BSD 0545 (口径14'×深さ 5 1/2')	1
		フットペダル FP 8210 チェーンドライブ	1
		スネアスタンド SS 840	1
		シンバルスタンド CS 845 ブームスタンド	4
	ハイハットスタンドHS 740	1	
	Zildjian	シンバルA zill 16'MC	1
		18'MC	1
		20'MR	1
		ハイハット A zill NewBeat 14'/Top	1
		NewBeat 14'/Bot.	1
Bass Amp	POLYTONE	BRUTE-II小型コンボタイプ	1
	SWR	ヘッドアンプ350X・スピーカーGoliath III (SP×4発入)	1 set
	Roland	D Bass 210/115X	1 set
Gtr Amp	Roland	JC-120	1
	Fender	65 TwinReverb	1
	Marshall	ヘッドアンプDSL-100・スピーカーキャビネット1960A	1 set
Keyboard	YAMAHA	P250 88鍵 ピアノタッチ鍵盤 ダンパーペダル付	1
Keyboard Stand	YAMAHA	LG-100 1段(400×825/H700~800調整可能)	1
Option 上記スタンド用 2段アダプター	YAMAHA	LGA-100	1
Music Stand	MANHASET	M 52 (黒色)+脚部3本折りたたみ式(専用譜面灯×10)	10
Gtr Stand	KIKUTANI	GS-109B/1 (黒色)	10
Throne	YAMAHA	丸イス 高さ調節 無段階(回転式) Dr/Kb.	2
D.J.Set	Pioneer	DJミキサー DJM-700K	1
		CDJ CDJ-350	2
	Technics	ターンテーブル SL-1200シリーズ	1

## 機材リスト

### PA Device Equipment

List		Type		Amount	
F O H	FOH Console	Soundcraft	MH3 (40ch)	<a href="http://www.soundcraft.com/product_sheet.asp?product_id=6">http://www.soundcraft.com/product_sheet.asp?product_id=6</a>	1
	Main Speaker	Electro-Voice	Xcn(Mid/Hi)		4
			Xb(Low)		4
			Xds(Sub Low)		2
	Main Power Amp	Electro-Voice	P3000		5
	G.EQ	KLARK-TEKNIK	DN9340		1
	Effector	YAMAHA	SPX2000(Reverb)		2
			Lexicon	MPX550(Reverb)	1
			t.c.electronic	D・Two(Delay)	1
			APHEX	661 (1ch Comp)	2
			dbx	1046(4ch Comp)	2
			DRAWMER	DS201 (2ch Gate)	3
	Channel Divider	KLARK-TEKNIK	DN9848		1
	Play Back	TASCAM	CD-01U		2
MD-350				2	
Fostex			CR500(Rec)	2	
M O N I T O R	Monitor Console	YAMAHA	M3000A-32	<a href="http://proaudio.yamaha.co.jp/products/mixer/m3000a/index.html">http://proaudio.yamaha.co.jp/products/mixer/m3000a/index.html</a>	1
	Monitor Speaker	EAW	SM159z(Wedge)		9
	Monitor Amp	AMCRON	MT2401		5
	Side Fill	Electro-Voice	T252+		2
	G.EQ	KLARK-TEKNIK	DN9340		1
			DN9344		2
	Effector	YAMAHA	SPX2000(Reverb)		1
			BEHRINGER	MDX2600(2ch Comp)	2
			DRAWMER	DS201 (2ch Gate)	2
	M i c	SHURE	SM58-LCE		4
SM58-SE				4	
Beta58A				10	
SM57-LCE				6	
Beta57A				6	
Beta52				2	
SM87A				2	
55SH				1	
Electro-Voice		N/D468		4	
SENNHISER			MD421		4
			e904		4
AKG			C414B-ULS		2
			C451B		4
audio-technica			ATM-25		2
AMCRON			PCC-160		1
YAMAHIKO			CPS-PF1(s)		2
COUNTRYMAN			ISOMAX 2-C		2
W/L System	SHURE	U4D-ABJ(2ch Reciver)		1	
		U2-BETA58A-A24	(A帯/Hand)	2	
		PGX/PG58-JB(1ch Reciver)		2	
		PG58	(B帯 Hand)	2	
		UR4D-ABJ(2ch Reciver)		1	
		UR1-JBX(Transmitter)	(B帯 Body Pack型)	2	
		WL51	(Pin Mic)	2	
		WBH54	(Head Set)	2	
DI	COUNTRYMAN	TYPE85		8	
Mic stand	K&M	ST210/2	レギュラーブーム	14	
		ST259	ミニブーム	14	
		ST26010	丸皿ストレート	4	
		ST25960B	丸皿ミニブーム	6	
Intercom System	Clear-Com	MS-232(Master)	FOH(1)	1	
		RS-501 (Remote)	FOH(1),Light(1),Moni(1),Stage(1)	4	
		RS-601 (Remote)		2	
		CC95(Head Set)	FOH(1),Light(1),Moni(1),Stage(1)	6	

※このご利用案内は、2011年5月1日現在のものです。料金等、予告なく変更する場合がございます。ご了承ください

## 機材リスト

### Lighting System

List	Type	Amount
ピンスポット	700W	1
PAR64	500W ショート シルバー	69
フレネルレンズスポット	500W	25
平凸レンズスポット	500W	4
ソースフォー	ETC 426 ゴボホルダ&ゴボ2枚付	6
	ETC 436 ゴボホルダ&ゴボ2枚付	6
	ETC 456 ゴボホルダ&ゴボ2枚付	2
水平ゾントライト	アッパー水平ゾン 130W×12灯(3色配線)	4
	ローア水平ゾン 130W×12灯(3色配線)	4
エフェクトスポット	1000W	2
	ディスクマシン 雨・雲・雪ネタ付	1
	スパイラルマシン スパイラルマット4種×2付	1
ストロボ	先玉 OL4,OL6	各2
	DIVERSITRONICS 1500-DMX	2
ミニプレート	500W×2灯	6
ミラーボール	ハンガー吊型(可変式) φ400	1
スモークマシン	ユニークスモーク2,1 ファン付	1
スタンド類	ロースタンド 1K折脚 AL-731-STAND	8
	パワースタンド 5K PS-5	2
	3連アーム	6
	平置ベース	8
	SHB-5ベース	10
延長コード類	延長コード C20A - C20A 2m	10
	延長コード C20A - C20A 5m	15
	分岐コード C20A - C20A×3	33
調光盤	電源1 AC1φ3W210V/105V 50Hz (80kVA)	1
	20A 調光器 ×68	
	16A ND出力×12	
	電源2 AC1φ3W210V/105V 50Hz (40kVA)	
	20A 直ブレーカー出力×2 (100V)	
	20A 直ブレーカー出力×3 (200V)	
	(一般照明用) 16A 調光器×20	
(一般照明用) 16A 直ブレーカー出力×30		
調光操作卓	MA Lighting ライトコマンダーII 48ch	1

### Power Supply

List	Type
DMXパッチ盤	DMX入力用コネクター ×2ヶ(ホール卓、持込卓)
	DMX信号合成器(2入力、1出力) ×1式
	DMX信号分配機(4分配) ×2式
	DMX出力用コネクター ×8ヶ
	(WC×2、TR×4、CL×1、調光盤×1)
ウォールコンセント 1	調光3回路
ウォールコンセント 2	調光3回路、ND1回路
ウォールコンセント 3-A	調光3回路、ND1回路、DMX1系統
ウォールコンセント 3-B	調光3回路、ND1回路、DMX1系統
ウォールコンセント 4	100V直2回路(照明ブース ピンスポット用)
第1トラスボタン	調光13回路、ND2回路、200V直1回路、DMX2系統
第2トラスボタン	調光13回路、ND2回路、200V直1回路、DMX2系統
アッパー水平ゾントライト	調光3回路
第1シーリング	調光5回路、ND2回路、200V直1回路
第2シーリング	調光3回路、ND1回路
客席サイドライト	調光3回路

\*原則現状復帰、及び1CL、2CL、フロント、東西ボタンは昇降不可

\*このご利用案内は、2011年5月1日現在のものです。料金等、予告なく変更する場合がございます。ご了承ください